Panasonic®


取扱説明書

CLI 編

レイヤ2スイッチングハブ

品番 PN28089 / PN28129 PN28169

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3~5ページ)を必ずお読みください。
- 対象機種名・品番一覧は次ページをご覧ください。
- いかなる場合でも、お客様で本体を分解した場合には、保証対象外となります。



本取扱説明書は、以下の機種を対象としています。

品名	品番	ファームウェアバージョン
Switch-M8eGPWR+	PN28089	1.0.0.08 以上
Switch-M12eGPWR+	PN28129	1.0.0.08 以上
Switch-M16eGPWR+	PN28169	1.0.0.23 以上

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



↑ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠注意

- ●交流100V以外では使用しない 火災・感電・故障の原因になります。
- ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・故障の原因になります。
- ●雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電の原因になります。
- ●この装置を分解・改造しない 火災・感電・故障の原因になります。



- ▶電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ●開口部やツイストペアポート、コンソールポート、SFP拡張スロットから内部に 金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災・感電・故障の原因になります。
- ●ツイストペアポートに10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以外の機器を接 続しない

火災・感電・故障の原因になります。

注意

●コンソールポートに別売のコンソールケーブルPN72001 RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル以外を接続しない

火災・感電・故障の原因になります。

●水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 火災・感電・故障の原因になります。



●直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない 内部温度が上がり、火災の原因になります。

●SFP拡張スロットに別売のSFPモジュール(PN54021/PN54023/PN54025)以 外を実装しない

火災・感電・故障の原因になります。

- ●振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない 落下して、けが・故障の原因になります。
- ●この装置を火に入れない 爆発・火災の原因になります。

注意

- ●付属の電源コード (交流100V仕様) を使う 感電・火災・故障の原因になります。
- ●故障時は電源プラグを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。
- ●必ずアース線を接続する感電・誤作動・故障の原因になります。
- ●電源コードを電源ポートにゆるみ等がないよう、確実に接続する 感電や誤動作の原因になります。
- ●ステータス/ECOモードLED(STATUS/ECO)、ファンセンサLED(FAN)、もしくは温度センサLED(TEMP)が橙点滅となった場合は、システム障害のため電源プラグを抜く



電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。

- 必ず守る ●ツイストペアポート、SFP拡張スロット、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う
 - ●IEEE802.3at対応の受電機器を本装置に接続する場合、CAT5e以上のケーブルを使用する

上記以外のケーブルを使用すると、発熱・発火・故障の原因になります。

- ●この装置を壁面に取り付ける場合は、別売の取付金具4個(71053-2SET)にて、本体および接続ケーブルの重みにより落下しないよう確実に取り付け・設置する 壁取付金具4個(71053-2SET)を使わなければ、落下等によりけが・故障の原 因となります。
- ※壁取付金具4個(71053-2SET)は、壁取付金具(PN71053)を2セット同梱した ものです。壁取付金具(PN71053)を2セットご用意していただければ、壁取 付金具4個(71053-2SET)の代わりに使用できます。
- ●この装置を壁面に取り付ける場合は、本体および接続ケーブルの重みにより落下しないよう確実に取り付け・設置する

けが・故障の原因になります。

使用上のご注意

- ●内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- ●商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
- ●この装置の設置・移動する際は、電源コードを外してください。
- ●この装置を清掃する際は、電源コードを外してください。
- ●仕様限界をこえると誤動作の原因になりますので、ご注意ください。
- ●RJ45コネクタ(ツイストペアポート、コンソールポート)の金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグに触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●落下などによる強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ●コンソールポートにコンソールケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製什器などを触って静電気を除去してください。
- ●以下場所での保管・使用はしないでください。(仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)
 - 一 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所
 - ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所(カーペットの上など)
 - 一 直射日光が当たる場所
 - 一 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
 - 一 振動・衝撃が強い場所
- ●動作環境温度0~40℃の場所でお使いください。
 - →0~50℃の場所で使用されている場合は、ファン速度を以下のように設定し、かつ装置 全体の給電電力を以下の条件でお使いください。
 - ・Switch-M8eGPWR+:ファン回転数を低速に設定、かつ装置全体の給電電力を124W以下でご使用いただく場合
 - ・Switch-M12eGPWR+:ファン回転数を低速に設定、かつ装置全体の給電電力が185W以下でご使用いただく場合
 - ・Switch-M16eGPWR+:ファン回転数を中速に設定、かつ装置全体の給電電力が185W以下でご使用いただく場合

上記条件を満足しない場合は、火災・関電・故障・誤動作の原因となることがあり、保証 しかねますのでご注意ください。

※動作環境温度外でご使用の場合、保護装置が働き電源の供給を停止します。

また、この装置の通風口をふさがないでください。通風口をふさぐと内部に熱がこもり誤動作の原因になります。

- ●この装置を上下に重ねて置かないでください。また、左右に並べておく場合はすき間を 20mm以上設けてください。
- ●ラックマウントする場合は、上下の機器との間隔を20mm以上離してお使いください。
- ●SFP拡張スロットに別売のSFP拡張モジュール(PN54021/PN54023/PN54025)以外を 実装した場合、動作保証はいたしませんのでご注意ください。
- 1. お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本製品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 2. 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。最新版は弊社ホームページをご覧ください。
- 3. 万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。
- ※本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

目次

安全上のご注意	3
使用上のご注意	6
1. コマンドの階層	10
2. 基本情報の表示	14
3. 基本機能設定	15
3.1. 管理情報の設定	15
3.2. IP アドレスの設定	17
3.3. SNMP の設定	18
3.4. ポートの設定	21
3.5. アクセス条件の設定	24
3.6. MAC アドレステーブルの参照	30
3.7. SNTP の設定	32
3.8. ARP の設定	33
3.9. LLDP の設定	34
4. 拡張機能設定	36
4.1. VLAN の設定	36
4.2. リンクアグリゲーションの設定	38
4.3. ポートモニタリングの設定	39
4.4. スパニングツリーの設定	40
4.5. アクセスコントロールの設定	42
4.6. QoS(Quality of Service)の設定	46
4.7. 帯域幅制御の設定	48
4.8. IEEE802.1X 認証の設定	49
4.9. IGMP Snooping の設定	51
4.10. PoE(給電機能)の設定	54
4.11. ストームコントロールの設定	55
4.12. リングプロトコルの設定	56
4.13. ラインの設定	58
4.14. ポートグルーピングの設定(Switch-M16eGPWR+のみ)	60
5. 統計情報の表示	
6. バージョンアップおよび設定ファイルのダウン/アップロードの実行	62
7. 再起動	63
8. 例外処理	64
9. Ping の実行	
10. システムログの参照、およびシステムログ送信設定	66
11. 設定情報の保存	68
12. 設定情報の参照	69
付録 A. 仕様	70
付録 B. Windows ハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順	
付録 C. IP アドレス簡単設定機能について	
付録 D. ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点	73

故障かな?と思われたら	. 75	
アフターサービスについて	. 77	

1. コマンドの階層

コマンドの階層として以下の4つの階層があります。

- ① ユーザモード:
 - ログインした直後のモードです。実行できる操作が限られています。
- ② 特権モード:

本装置の状態確認やコンフィグファイルに関する操作を行うためのモードです。

- ③ グローバルコンフィグレーションモード: 本装置の設定全般を行うためのモードです。
- ④ インターフェースコンフィグレーションモード

本装置のポート毎・VLAN 毎など、個別に詳細な設定を行うためのモードです。

M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# config
M8eGPWR+(config)# interface gi0/1
M8eGPWR+(config-if)# exit
M8eGPWR+(config)# interface vlan1
M8eGPWR+(config-if)# exit
M8eGPWR+(config)# exit

M8eGPWR+#

図 1-1 コマンドの階層

enable コマンド
・enable コマンドはユーザモードから特権モードに移るコマンドです。
M8eGPWR+>・・・・・ユーザモード
M8eGPWR+> enable・・・・・・・ユーザモード
⇒特権モード
M8eGPWR+#・・・・・・・・特権モード
M8eGPWR+# disable・・・・・・・・・・・・・・・・・・特権モード
⇒ユーザモード
M8eGPWR+>・・・・・ユーザモード
disable コマンド
・ disable コマンドは特権モードからユーザモードに戻るコマンドです。
M8eGPWR+#・・・・・・・・・・・・・・・・特権モード
M8eGPWR+# disable・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特権モード
⇒ユーザモード
M8eGPWR+>・・・・・ユーザモード

configure コマンド	
特権モードからグローバルコンフィグレーショ	ュンモードに移るコマンドです。
M8eGPWR+#·····	・・特権モード
M8eGPWR+# configure······	・・・特権モード
J	⇒グローバルコンフィグレーションモード
M8eGPWR+(config)#·····	
wide drivit (comig)	
interface コマンド	
・グローバルコンフィグレーションモードからイ	ハターフェーフコンフィグレーションエードに
移るコマンドです。	
M8eGPWR+(config)#·····	
M8eGPWR+(config)# interface vlan1······	
	⇒インターフェース
	コンフィグレーションモード(vlan1)
M8eGPWR+(config-if)# exit·····	インターフェースコンフィグレーションモード
	⇒グローバルコンフィグレーションモード
M8eGPWR+(config)# interface gigabitethe	rnet0/1
	・・グローバルコンフィグレーションモード
	⇒インターフェース
	コンフィグレーションモード(interface1)
M8eGPWR+(config-if)#·····	
M8eGPWR+(config)#······	グローバルコンフィグレーションモード
wide drivit (comig))
exit コマンド	
• 1 つ前のモードに戻ります。	
M8eGPWR+(config-if)# exit·····	
	⇒グローバルコンフィグレーションモード
M8eGPWR+(config)# exit······	
	⇒特権モード
M8eGPWR+# exit······	・特権モード
	⇒ユーザモード
M8eGPWR+>·····	ユーザモード
end コマンド	
	に移るコマンドです。
M8eGPWR+(config-if)# end·····	
g ii/ii ciid	⇒特権モード
M8eGPWR+# config	· 19 IE C
M8eGPWR+(config)# end······	・グローバルコンフィグレーションエード
ivioedryvk+(comig)# end	・フローハルコンフィンレーションモート

⇒特権モード

? コマンド

・各モードで? を入力すると、そのモードで実行可能な項目が表示されます。

```
M8eGPWR+# ?
configure Change mode to Global Configuration mode
           To upload config file or download image/config file
сору
           Exit from Privileged EXEC mode
disable
           To exit from the present mode
exit
logout
           To logout from the CLI shell
mode
           To display the available modes
ping
           To diagnose basic network connectivity
           To reboot system
reboot
           To display running system information
show
M8eGPWR+#
```

図 1-2 ? コマンド

再入力支援

・上矢印キーを入力すると、直前に入力したコマンドを再表示します。

```
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# configure
M8eGPWR+(config)# snmp-server location mno
M8eGPWR+(config)#
M8eGPWR+(config)# snmp-server location mno …… ↑キーを入力
M8eGPWR+(config)#
M8eGPWR+(config)#
```

図 1-3 再入力支援コマンド

候補支援コマンド

・コマンド入力後 ? を入力すると、続きのコマンドの候補が表示されます。

```
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# configure
M8eGPWR+(config)# ip address ?
<ip-address> ex: 192.168.1.1

M8eGPWR+(config)# ip address
```

図 1-4 候補支援コマンド

コマンド入力の省略

【入力省略例】

- enable \rightarrow en
- show running-config → sh ru

【省略ができない例】

・ $co \rightarrow configure$ および copy が候補にあるためエラーとなります。

記述中の記号の意味は以下の通りとなります。

<> : 必須項目 - 必ず入力するようにしてください。
{ | } : 選択肢 - いずれかを選択して入力してください。
[] : オプション - 必要に応じて入力してください。

2. 基本情報の表示

【特権モード】で【show sys-info】を入力すると図 2-1 のような本機器の基本情報を参照す ることができます。

基本情報参照コマンド

特権モード show sys-info

M8eGPWR+# show sys-info

System up for : 000day(s), 00hr(s), 00min(s), 00sec(s)

Boot / Runtime Code Version: x.x.x.xx / x.x.x.xx

Hardware Information

: Version1 Version CPU Utilization : xx. xx %

DRAM / Flash Size : 64MB / 16MB

DRAM User Area Size : Free: xxxxxxxxx bytes / Total: xxxxxxxx bytes

System Fan Status : Good

System Temperature : CPU/xx , System/xx degree(s) Celsius

Administration Information

Switch Name Switch Location Switch Contact

System Address Information

MAC Address : xx:xx:xx:xx:xx

IP Address : 0.0.0.0 Subnet Mask · v. c. : 0. 0. 0. 0 Default Gateway : 0.0.0.0

M8eGPWR+#

図 2-1 基本情報参照

(show sys-info)

3. 基本機能設定

3.1. 管理情報の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にて管理者名、設置場所、連絡先を設定します。 設定情報の参照は【特権モード】にて【show sys-info】でご確認ください。

ホスト名設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	hostname <hostname></hostname>
削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no hostname
設置場所設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server location <server location=""></server>
削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server location
連絡先設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server contact <server contact=""></server>
削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server contact
基本情報参照コマンド	
特権モード	show sys-info

ご注意: スペースを含んだホスト名を設定する場合は""(ダブルクォーテーション)で

囲んで入力をしてください。 例:hostname "Switch 1"

ex.ホスト名を SW-1、設置場所を Office-2F、連絡先を Manager とする設定例

M8eGPWR+> enable M8eGPWR+# configure M8eGPWR+(config)# hostname SW-1 SW-1(config)# snmp-server location Office-2F SW-1(config)# snmp-server contact Manager SW-1(config)# end SW-1# show sys-info System up for : 000 day(s), 00 hr(s), 03 min(s), 07 sec(s)Boot / Runtime Code Version: x. x. x. x. xx / x. x. x. xxHardware Information Version : Version1

CPU Utilization : xx. xx %

DRAM / Flash Size : 64MB / 16MB

DRAM User Area Size : Free: xxxxxxxxx bytes / Total: xxxxxxxx bytes

System Fan Status : Good

System Temperature : CPU/xx , System/xx degree(s) Celsius Administration Information Switch Name : SW-1 Switch Location : Office-2F Switch Contact : Manager System Address Information MAC Address : xx:xx:xx:xx:xx
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0 SW-1#

図 3-1 管理者名、設置場所、連絡先の設定と参照(show sys-info)

3.2. IP アドレスの設定

【インターフェースコンフィグレーションモード】にて本機器のIPアドレスに関する設定を行います。設定情報の参照は【特権モード】にて【show ip conf】でご確認ください。

IP アドレス設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	ip address	
	<ip-address> <mask> [<default-gateway>]</default-gateway></mask></ip-address>	
デフォルトゲートウェイ設定コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	ip default-gateway <ip-address></ip-address>	
IP アドレス参照コマンド		
特権モード	show ip conf	

ex1. IP アドレス:192.168.1.100、サブネットマスク:255.255.255.0、 デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1 の設定例

> M8eGPWR+> enable M8eGPWR+# configure

M8eGPWR+(config)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 M8eGPWR+(config)# ip default-gateway 192.168.0.254

M8eGPWR+(config)# end M8eGPWR+# show ip conf

 MAC Address
 : xx:xx:xx:xx:xx:xx

 IP Address
 : 192.168.1.100

 Subnet Mask
 : 255.255.255.0

 Default Gateway
 : 192.168.1.1

M8eGPWR+#

図 3-2 IP アドレス設定と参照

(show ip conf)

ご注意: この項目を設定しなければSNMP管理機能、Telnet、SSHによるリモート接続が使用できませんので必ず設定を行ってください。設定項目が不明な場合はネットワーク管理者にご相談ください。IPアドレスはネットワーク上の他の装置と重複してはいけません。また、この項目には本装置を利用するサブネット上の他の装置と同様のサブネットマスクとデフォルトゲートウェイを設定してください。

3.3. SNMP の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にて SNMP エージェントとしての設定を行います。 設定情報の参照は【特権モード】にて【show snmp】でご確認ください。

SNMP 有効コマンド

51 11 1 1 3 M S = 1 2 1	
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server agent
SNMP 無効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server agent
SNMP 管理(読み込み専用、読み書き	可能設定)コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	<pre>snmp-server community <index> <community> {RO RW} [<ip>]</ip></community></index></pre>
SNMP 管理設定削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server community <index></index>
SNMP トラップ(タイプ、IP アドレス	(、コミュニティ名設定)コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server host <index> type {v1 v2} <ip> trap <community></community></ip></index>
SNMP トラップ設定削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server host <index></index>
SNMPトラップ(authentication fai	lure 設定)コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server enable traps snmp authentication
SNMPトラップ(authentication fai	lure 設定)削除コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server enable traps snmp authentication
SNMP トラップ(リンクダウンポート	設定)コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server enable traps linkupdown <1-2 or 1,2,3 or 1,2,3-5>
SNMP トラップ(リンクダウンポート	設定)削除コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server enable traps linkupdown <1-2 or 1,2,3 or 1,2,3-5> }
SNMPトラップ(PoE 給電動作設定):	コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server enable traps poe
SNMPトラップ(PoE 給電動作設定)i	削除コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server enable traps poe
SNMPトラップ(FAN 異常検知設定)	コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server enable traps fan-fail
SNMPトラップ(FAN 異常検知設定)	削除コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server enable traps fan-fail
SNMPトラップ(温度検知)有効コマン	ンド
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server enable traps temperature-control
SNMPトラップ(温度検知)無効コマン	ノド
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server enable traps temperature-control
SNMPトラップ(温度検知)温度設定コ	コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server enable traps temperature-threshold < temperature >
	•

SNMP 参照コマンド

特権モード show snmp

ex1. SNMP エージェントの設定と SNMP マネージャ、トラップレシーバ、各種トラップの 設定例

```
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+(config)# snmp-server agent
M8eGPWR+(config)# snmp-server community 1 private rw 192.168.1.200
M8eGPWR+(config)# snmp-server community 2 public ro 192.168.1.200
M8eGPWR+(config)# snmp-server host 1 type v1 192.168.1.200 trap public
M8eGPWR+(config)# snmp-server enable traps snmp authentication
M8eGPWR+(config)# snmp-server enable traps linkupdown 1-10
M8eGPWR+(config)# snmp-server enable traps poe
M8eGPWR+(config)# snmp-server enable traps fan-fail
M8eGPWR+(config)# snmp-server enable traps temperature-control
M8eGPWR+(config)# snmp-server enable traps temperature-threshold 39
M8eGPWR+(config)# end
M8eGPWR+#
```

図 3-3 SNMP 設定

ONIND					
SNMP	Agent: Enal	oled			
	Manager Lis				
No.	Status 	Privilege 	IP Address	Community	
1	Enabled	Read-Write	192. 168. 1. 200	private	
2	Enabled	Read-Only	192. 168. 1. 200	public	
3	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
4	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
5	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
6	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
7	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
8	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
9	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
10	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
Trap	Receiver L	ist:			
No.	Status	Type	IP Address	Community	
1	Enabled	v1	192. 168. 1. 200	public	
2	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
3	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
4	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
5	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
6	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
7	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
8	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
9	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
10	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
Indiv	/idual Trap				
SNMP	Authenticat	tion Failure	: Enabled		
Enable Link Up/Down Port		: 1–10			
PoE Trap Control		: Enabled			
Temperature Trap Control		: Enabled			
Tempe	erature Thre	eshold	: 39 degree(s) Cel	sius	
FAN F	ailure		: Enabled		

図 3-4 SNMP 設定参照

(show snmp)

3.4. ポートの設定

【インターフェースコンフィグレーションモード】にて各ポートの状態表示、およびポートの設定を行います。設定情報の参照は、【特権モード】にて【show interface info】でご確認ください。

ポートステータス有効コマンド

インターフェースコンフィグレーションモード	no shutdown
ポートステータス無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	shutdown
ポートモード設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	speed-duplex
	{ auto {10 100}-half {10 100}-full }
フローコントロール有効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	flow-control
フローコントロール無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no flow-control
ポート名称設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	name < string>
Auto MDI 有効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	mdix auto
Auto MDI 無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no mdix auto
ジャンボフレーム有効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	jumbo
ジャンボフレーム無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no jumbo
EAP フレーム転送 有効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	eap-forward
IEEE802.3az(EEE) 有効コマンド (※Swite	h-M16eGPWR+のみ)
インターフェースコンフィグレーションモード	line eee
IEEE802.3az(EEE) 無効コマンド(※Switc	h-M16eGPWR+のみ)
インターフェースコンフィグレーションモード	no line eee
EAP フレーム転送 無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no eap-forward
MNO シリーズ省電力モード設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	line power-saving {disable full half}
ポート情報参照コマンド	
特権モード	show interface info
拡張ポート情報参照コマンド	
特権モード	show interface name
MNO シリーズ省電力モード参照コマンド	
特権モード	show line configuration
モジュール情報参照コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	getport

ex1. ポートの速度設定とフローコントロール設定例

M8eGPWR+> enable							
M8eGPWR+# configure							
M8eGPWR+(config)# interface gi0/1							
M8eGPWR+(config-if)# speed-duplex 100-full							
M8eGPWR+(config-if)# flow-control							
M8eGPW	R+(config	g-if)# end					
M8eGPW	R+# show	interface	info				
	T	т.	A 1. 1.	12.1	и .	EL 011	A. J. MDT
Port	Trunk	Туре	Admin	Link 	Mode	Flow Ctrl	Auto-MDI
1		1000T	Enabled	Up	100-FDx	Enabled	Disabled
2		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
3		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
4		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
5		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
6		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
7		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
8		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
9		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Enabled
10 1000T Enabled Down Auto Disabled Enabled							
M8eGPWR+#							

図 3-5 ポート情報参照

(show interface info)

ex2. ポート名称、ジャンボフレーム、EAPパケット設定例

```
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# configure
M8eGPWR+(config)# interface gi0/1
M8eGPWR+(config-if)# name GiO/1
M8eGPWR+(config-if)# jumbo
M8eGPWR+(config-if)# eap-forward
M8eGPWR+(config-if)# end
M8eGPWR+# show interface name
                                                                EAP Pkt FW
 Port Trunk
                  Type
                           Link
                                    Port Name
                                                     Jumbo
                                 Gi0/1
   1
                 1000T
                           Up
                                                    Enabled
                                                                Enabled
   2
                 1000T
                           Down Port_2
                                                    Disabled
                                                                Disabled
   3
                           Down Port_3
                                                   Disabled
                                                                Disabled
                 1000T
   4
                 1000T
                           Down Port_4
                                                   Disabled
                                                                Disabled
   5
                 1000T
                                                   Disabled
                                                                Disabled
                           Down Port_5
   6
                 1000T
                           Down Port_6
                                                   Disabled
                                                                Disabled
   7
                           Down Port_7
                                                                Disabled
                 1000T
                                                   Disabled
   8
                                                                Disabled
                 1000T
                           Down Port_8
                                                   Disabled
   9
                 1000T
                           Down Port_9
                                                    Disabled
                                                                Disabled
  10
                 1000T
                           Down Port_10
                                                   Disabled
                                                                Disabled
M8eGPWR+#
```

図 3-6 ポート名称参照

(show interface name)

ex2. MNO シリーズ省電力モード設定例

M8eGPWR+> enable M8eGPWR+# configure M8eGPWR+(config)# interface gi0/1 M8eGPWR+(config-if)# line power-saving disable M8eGPWR+(config-if)# end M8eGPWR+# show line configuration Port Link Trunk Type Mode Power-Saving 1 Down 1000T Auto Disabled 2 1000T Half Down Auto 3 Down 1000T Auto Half 4 Down 1000T Auto Half 5 Down 1000T Auto Half 6 1000T Half Down Auto 7 Half 1000T Down Auto 8 1000T Half Down Auto Half 9 Down 1000T Auto 10 Down 1000T Auto Half M8eGPWR+#

図 3-7 MNO シリーズ省電力モード参照 (show line configuration)

3.5. アクセス条件の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にて設定・管理時に本機器にアクセスする際の諸設 定を行います。

Console タイムアウト設定コマンド

console inactivity-timer <minutes></minutes>
show console
telnet-server inactivity-timer <minutes></minutes>
telnet-server enable
no telnet-server enable
telnet-server access-limitation enable
no telnet-server access-limitation enable
telnet-server <entry> <ip-address> <mask></mask></ip-address></entry>
show telnet-server
crypto key generate rsa
crypto key zeroize rsa
ip ssh time-out <minutes></minutes>
ip ssh authentication-timeout <seconds></seconds>
I the control of the
ip ssh authentication-retries <retries></retries>
ip ssn authentication-retries < retries>

```
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# configure
M8eGPWR+(config)# console inactivity-timer 10
M8eGPWR+(config)# end
M8eGPWR+# show console
 Console UI Idle Timeout: 10 Min.
 Console
 Active
M8eGPWR+# configure
M8eGPWR+(config)# telnet-server inactivity-timer 10
M8eGPWR+(config)# telnet-server 1 192.168.0.100 255.255.255.255
M8eGPWR+(config)# telnet-server access-limitation enable
M8eGPWR+(config)# end
M8eGPWR+# show telnet-server
Telnet UI Idle Timeout: 10 Min.
Telnet Server
 Enabled
 Telnet Access Limitation : Enabled
         IP Address
 No.
                            Subnet Mask
      192. 168. 0. 100
                           255. 255. 255. 255
  2
       <empty>
                             <empty>
  3
        <empty>
                             <empty>
  4
                             <empty>
        <empty>
  5
        <empty>
                             <empty>
M8eGPWR+#
```

図 3-8 Console、Telnet server の設定情報参照 (show console) (show telnet-server)

M8eGPWR+> enable M8eGPWR+# configure M8eGPWR+(config)# crypto key generate rsa M8eGPWR+(config)# ip ssh time-out 1 M8eGPWR+(config)# ip ssh authentication-timeout 60 M8eGPWR+(config)# end M8eGPWR+# show ip ssh SSH UI Idle Timeout: 1 Min. SSH Auth. Idle Timeout: 60 Sec. SSH Auth. Retries Time: 5 SSH Server: Enabled (SSH) SSH Server key: Key exists.

M8eGPWR+#

図 3-9 SSH server の設定情報参照 (show ip ssh)

SNMP 有効コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server agent	
SNMP 無効コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server agent	
ユーザ名、パスワード設定コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード username <new username=""></new>		
※ユーザ名の入力後に古いパスワードと新しいパスワード(2回)を入力します。		

M8eGPWR+# configure
M8eGPWR+(config)# username mno
Enter old password: ******
Enter new password: ***
Enter new password again: ***
M8eGPWR+(config)#

M8eGPWR+> enable

図 3-10 ユーザ名、パスワードの設定

RADIUS サーバ設定コマンド

特権モード	show radius-server		
RADIUS サーバ設定参照コマンド			
	[key <string>]</string>		
	[timeout <sec(s)>][retransmit <retries>]</retries></sec(s)>		
グローバルコンフィグレーションモード	radius-server host <index> ip <ip-address></ip-address></index>		

ex.RADIUS サーバの IP アドレス 192.168.1.1 、タイムアウト 10(秒)、再送信 3(回)、key が secret の設定例

M8eGPWR+> enable M8eGPWR+# configure M8eGPWR+(config)# radius-server host 1 ip 192.168.1.1 timeout 10 retransmit 3 ke y secret M8eGPWR+(config)# end M8eGPWR+# show radius-server NAS ID: Nas1 Index Server IP Address Shared Secret Response Time Max Retransmission 192. 168. 1. 1 10 seconds 3 1 secret 2 0. 0. 0. 0 10 seconds 3 0.0.0.0 10 seconds 3 0.0.0.0 10 seconds 3 0.0.0.0 10 seconds 3 M8eGPWR+#

図 3-11 RADIUS サーバ の設定参照 (show radius-server)

Login Method 設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	login method <index> {Local RADIUS None}</index>
Login Method 設定参照コマンド	
特権モード	show login method

M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# configure
M8eGPWR+(config)# login method 1 radius
M8eGPWR+(config)# login method 2 local
M8eGPWR+(config)# end
M8eGPWR+# show login method

Login Method 1: RADIUS
Login Method 2: Local

M8eGPWR+#

図 3-12 Login Method 設定情報参照 (show login method)

IP アドレス簡単設定機能有効コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	ip setup interface	
IP アドレス簡単設定機能無効コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	no ip setup interface	
IP アドレス簡単設定機能参照コマンド		
特権モード	show ip setup interface	

図 3-13 IP Setup Interface 設定情報参照 (show ip setup interface)

画面表示行数参照コマンド

特権モード	show terminal length
画面表示行数設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	terminal length <length></length>

ex. Terminal Length を 0 に設定 (画面に表示する行数を無制限に設定)

```
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# configure
M8eGPWR+(config)# terminal length 0
M8eGPWR+(config)# end
M8eGPWR+# show terminal length
Terminal Length: none
M8eGPWR+#
```

図 3-14 Terminal Length 設定情報参照 (show terminal length)

LED ベースモード設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	led base-mode <status eco="" =""></status>
LED ベースモード参照コマンド	
特権モード	show led base-mode

ex.LED ベースモードを ECO モードに設定

```
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# configure
M8eGPWR+(config)# led base-mode eco
M8eGPWR+(config)# end
M8eGPWR+# show led base-mode

LED Base Mode: Eco
M8eGPWR+#
```

図 3-15 LED ベースモード設定情報参照 (led base-mode)

3.6. MAC アドレステーブルの参照

【グローバルコンフィグレーションモード】にてフォワーディングデータベース(FDB: パケットの転送に必要な MAC アドレスが学習・記録されているリスト)の設定および【特権モード】にて FDB の内容を表示します。また、静的な MAC アドレスの追加・削除を行えます。

エージングタイム設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	mac-address-table aging-time <seconds></seconds>			
FDB エントリー(static)設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	mac-address-table static <mac address=""> <interface> vlan <vlan-id></vlan-id></interface></mac>			
FDB エントリー削除コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	no mac-address-table static <mac address=""> vlan <vlan-id></vlan-id></mac>			
MAC アドレス自動学習有効コマンド				
インターフェース	mac-learning			
コンフィグレーションモード				
MAC アドレス自動学習無効コマンド				
インターフェース	no mac-learning			
コンフィグレーションモード				
FDB(static)参照コマンド				
特権モード	show mac-address-table static			
FDB(MAC 毎)参照コマンド				
特権モード	show mac-address-table mac			
FDB(インターフェース毎)参照コマンド				
特権モード	show mac-address-table interface <interface></interface>			
FDB(VLAN 毎)参照コマンド				
特権モード	show mac-address-table vlan <vlan-id></vlan-id>			
FDB(マルチキャスト)参照コマンド				
特権モード	show mac-address-table multicast			
MAC アドレス自動学習参照コマンド				
特権モード	show mac-address-table mac-learning			
エージングタイム参照コマンド				
特権モード	show mac-address-table aging-time			

```
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# show mac-address-table static
    MAC Address
                     Port
                             VLAN ID
 xx:xx:xx:xx:xx
                      1
M8eGPWR+# show mac-address-table mac
    MAC Address
                     Port
                      1
 xx:xx:xx:xx:xx
                      CPU
 XX:XX:XX:XX:XX
M8eGPWR+# show mac-address-table interface giO/1
                     Port
   MAC Address
 xx:xx:xx:xx:xx
                      1
M8eGPWR+# show mac-address-table vlan 1
    MAC Address
                     Port
 xx:xx:xx:xx:xx
M8eGPWR+# show mac-address-table multicast
 VLAN ID Group MAC address Group members
M8eGPWR+#
```

図 3-16 MAC アドレステーブル参照

(show mac-address-table static)
(show mac-address-table mac)
(show mac-address-table interface <interface>)
(show mac-address-table vlan <vlan-id>)
(show mac-address-table multicast)

3.7. SNTP の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にて SNTP による時刻同期の設定を行います。設定情報の参照は、【特権モード】にて【show sntp】でご確認ください。

SNTP サーバ IP アドレス設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	sntp server <ip-address></ip-address>		
SNTP 時間取得間隔設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	sntp poll-interval <min></min>		
SNTP 夏季時間 enable 設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	sntp daylight-saving		
SNTP 夏季時間 disable 設定コマント			
グローバルコンフィグレーションモード	no sntp daylight-saving		
SNTP タイムゾーン設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	sntp timezone [<location> / NULL to see time zones]</location>		
SNTP 設定情報参照コマンド			
特権モード	show sntp		

M8eGPWR+> enable

M8eGPWR+# configure

M8eGPWR+(config)# sntp server 192.168.0.100

M8eGPWR+(config)# end M8eGPWR+# show sntp

Time (HH:MM:SS) : 00:00:00

Date (YYYY/MM/DD) : 0000/00/00 Sunday

SNTP Server IP : 192.168.0.100 SNTP Polling Interval : 1440 Min

Time Zone : (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

Daylight Saving : N/A

M8eGPWR+#

図 3-17 SNTP の設定情報参照

(show sntp)

3.8. ARP の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にて ARP テーブルの参照、および設定を行います。

ARP エージングタイム設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	arp timeout <value></value>	
ARP(static)設定コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	arp <ip-address> <mac address=""></mac></ip-address>	
ARP(MAC 毎)参照コマンド		
特権モード	show arp sort MAC	
ARP(IP 毎)参照コマンド		
特権モード	show arp sort IP	
ARP(静的)参照コマンド		
特権モード	show arp sort type-static	
ARP(動的)参照コマンド		
特権モード	show arp sort type-dynamic	

図 3-18 ARP テーブルの参照 (show arp sort mac)

3.9. LLDP の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】または【インターフェースコンフィグレーションモード】にてLLDPの設定を行います。設定情報の参照は、【特権モード】にて【Show Ildp status】でご確認ください。

LLDP 有効設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	lldp enable	
LLDP 無効設定コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	no lldp enable	
LLDP 送受信設定コマンド		
インターフェース		
コンフィグレーションモード		
LLDP 送信 TLV 有効設定コマンド		
インターフェース		
コンフィグレーションモード	mgmt-addr }	
LLDP 送信 TLV 無効設定コマンド		
インターフェース	no lldp tx-tlv { port-desc sys-name sys-desc sys-cap	
コンフィグレーションモード	mgmt-addr }	
LLDP 設定参照コマンド		
特権モード	show lldp status	
LLDP Neighbor テーブル参照コマンド		
特権モード	show lldp neighbors	
LLDP エージェント詳細参照コマンド		
特権モード	show lldp neighbors detail	

M8eGPWR+> enable M8eGPWR+# show lldp status LLDP Status : Enabled						
Port	Admin Status	Port Desc	Sys Name	Sys Desc	Sys Cap	Mgmt Addr
1	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	 Disabled
2	Both	Disabled		Disabled		
3	Both	Disabled		Disabled		
4	Both	Disabled		Disabled		
5	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
6	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
7	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
8	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
9	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
10	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
M8eGPWR+#						

図 3-19 LLDP 設定の参照

(show Ildp status)

```
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# show lldp neighbors
Total Neighbors: 1
        Chassis ID
                             Port ID
                                           Mgmt IP Address Port
  1 xx:xx:xx:xx:xx:xx xx:xx:xx:xx:xx 0.0.0.0
                                                             1
M8eGPWR+# show lldp neighbors detail
                  : 1
Index
Local Port
                  : 1
                 : 000day(s), 00hr(s), 00min(s), 00sec(s)
Discovered Time
Last Update Time : 000day(s), 00hr(s), 00min(s), 00sec(s)
ChassisId
                  : xx:xx:xx:xx:xx (MAC Address)
PortId
                  : xx:xx:xx:xx:xx (MAC Address)
System Name
System Capability : x / x (Supported / Enabled)
                    (0:Other R:Repeater B:Bridge W:WLAN Access Point
                     r:Router T:Telephone D:DOCSIS cable device S:Station Only)
Port Description :
System Description:
M8eGPWR+#
```

図 3-20 LLDP Neighbor テーブル、LLDP エージェント詳細情報の参照

(show lldp neighbor)

(show lldp neighbor detail)

4. 拡張機能設定

4.1. VLAN の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】または【インターフェースコンフィグレーションモード】にて VLAN の設定を行います。

VLAN 作成設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	interface vlan <vlan-id></vlan-id>		
VLAN 削除コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	no interface vlan <vlan-id></vlan-id>		
インターネットマンション設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	internet mansion <port-list></port-list>		
インターネットマンション設定無効コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	no internet mansion		
VLAN 名設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	name <name></name>		
VLAN メンバー設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	member <1-2 or 1,2,3 or 1,2,3-5>		
PVID 設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	pvid <vlan-id></vlan-id>		
フレームタイプ設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	frame-type { all tag-only }		
VLAN 設定情報参照コマンド			
特権モード	show vlan {all <vlan-id>}</vlan-id>		
VLAN ポート設定参照コマンド			
特権モード	show vlan-by-port		
PVID 参照コマンド			
特権モード	show vlan port		

ご注意: スペースを含んだVLAN名を設定する場合は"" (ダブルクォーテーション) で

囲んで入力をしてください。

例:name "VLAN 1"

M8eGPWR+> enable M8eGPWR+# show vlar							
Internet Mansion : Total VLANs : 3	Disabled	Uį	plink	:			
VLAN Name		Type	Mgmt		Ports		
1		Permanent	UP				Gi5 Gi10
10		Static	DOWN	Gi1,	Gi2		
20		Static	DOWN	Gi3,	Gi4		
M8eGPWR+#							
M8eGPWR+# show vlar	ı 1						
VLAN ID VLAN Name Management Status Port Members Untagged Ports	: : UP : 5–10						
M8eGPWR+#							

図 4-1 VLAN 設定参照

(show vlan all) (show vlan 1)

M8eGPWR- M8eGPWR-	enable ‡ show vlan-by-port
Port	VLAN ID
1	10
2	10
3	20
4	20
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
M8eGPWR-	ţ

図 4-2 ポート VLAN 設定参照

(show vlan-by-port)

4.2. リンクアグリゲーションの設定

【グローバルコンフィグレーションモード】または【インターフェースコンフィグレーションモード】にてリンクアグリゲーションの設定を行います。

リンクアグリゲーション設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	lacp <lacp-key> <1-2 or 1,2,3 or 1,2,3-5> {Active </lacp-key>
	Passive Manual}
リンクアグリゲーション設定削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no lacp <lacp-key></lacp-key>
LACP システムプライオリティ設定コマン	74
グローバルコンフィグレーションモード	lacp system-priority <priority-value></priority-value>
LACP ポートプライオリティ設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	lacp port-priority <priority-value></priority-value>
LACP 設定情報参照コマンド	
特権モード	show lacp
LACP キー参照コマンド	
特権モード	show lacp [<la-key>]</la-key>

M8eGPWR+> er	nable					
M8eGPWR+# sh	M8eGPWR+# show lacp					
System Pric	System Priority : 1					
Key Mod	de 	Memb	per Port List			
1 Acti	ive 1	-2				
M8eGPWR+# sh	now la	ср 1				
System Pric						
II .		: XX	(:XX:XX:XX:XX			
Key	ς.	: 1	A	0		
Aggregator	Pri		Attached Port List	Standby Port List		
1	1	1				
2	1	2				
M8eGPWR+#						

図 4-3 リンクアグリゲーション参照

(show lacp) (show lacp 1)

4.3. ポートモニタリングの設定

【インターフェースコンフィグレーションモード】にてポートモニタリングの設定を行います。設定情報の参照は、【特権モード】にて【show monitor】でご確認ください。

ポートモニタリング設定コマンド

インターフェースコンフィグレーションモード port monitor <monitored port=""> direction {rx tx both}</monitored>

ポートモニタリング設定無効コマンド

インターフェースコンフィグレーションモード no port monitor

モニタリング設定情報参照

特権モード show monitor

M8eGPWR+> enable

M8eGPWR+# show monitor

Port monitor status : Enabled Monitoring direction : Both Monitoring port : 1 Monitored port : 9-10

M8eGPWR+#

図 4-4 モニタリング設定参照

(show monitor)

4.4. スパニングツリーの設定

【グローバルコンフィグレーションモード】または【インターフェースコンフィグレーションモード】にてスパニングツリーの設定を行います。

スパニングツリー有効設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	spanning-tree rst enable			
スパニングツリー無効設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	no spanning-tree rst enable			
スパニングツリープライオリティ設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	spanning-tree rst priority <0x0000-0xF000>			
スパニングツリーversion 選択設定コマン	K			
グローバルコンフィグレーションモード	spanning-tree rst version {stpCompatible rstp}			
スパニングツリーmax-age 設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	spanning-tree rst max-age <seconds></seconds>			
スパニングツリーhello time 設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	spanning-tree rst hello-time <seconds></seconds>			
スパニングツリーforward-delay 設定コマ	'ンド			
グローバルコンフィグレーションモード	spanning-tree rst forward-time <seconds></seconds>			
スパニングツリーポートステータス設定コ	マンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	spanning-tree rst shutdown			
スパニングツリーポートプライオリティ設	定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	spanning-tree rst port-priority <0-240>			
スパニングツリーコスト設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	spanning-tree rst cost <0-200000000>			
スパニングツリーポート初期化設定コマン	۴			
インターフェースコンフィグレーションモード	spanning-tree rst init-migration			
スパニングツリーegde-port 設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	spanning-tree rst edgeport			
スパニングツリーpoint-to-point 設定コマ	ンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	spanning-tree rst point-to-point			
	{forcetrue forcefalse auto}			
スパニングツリー設定参照コマンド				
特権モード	show spanning-tree rst config			
特権モード スパニングツリーインターフェース設定参 特権モード				

M8eGPWR+> enable M8eGPWR+# show spanning-tree rst config Global RSTP Status: Enabled Protocol Version : RSTP Root Port : 0 Time Since Topology Change : 0 Sec. Root Path Cost : 0 : 0 Topology Change Count Designated Root : 8000 xxxxxxxxxxx Bridge ID : 8000 xxxxxxxxxxx Bridge Hello Time : 2 Sec. Hello Time : 2 Sec. Maximum Age : 20 Sec. Bridge Maximum Age : 20 Sec. Forward Delay : 15 Sec. Bridge Forward Delay: 15 Sec. M8eGPWR+# show spanning-tree rst interface 1 Port : 1 STP Status : Enabled Link : Down Trunk Admin/OperEdge: False/False Admin/OperPtoP: Auto /False Migration : Init. Port State : Discarding Port Priority: 128 Port Role : Disabled Port Path Cost: 200000(A) Desig. Root : 0000 00000000000 Desig. Cost : 0 Desig. Bridge: 0000 00000000000 Desig. Port : 00 00 Regional Root: 0000 00000000000 Regional Cost: 0 M8eGPWR+#

図 4-5 STP 設定情報参照

(show spanning-tree rst config) (show spanning-tree rst interface 1)

4.5. アクセスコントロールの設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にてアクセスコントロールの設定を行います。

Classifier 設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	AccessControl classifier <id></id>
	[src-mac <mac>] [dst-mac <mac>]</mac></mac>
	[src-net <ip-mask>] [dst-net <ip-mask>]</ip-mask></ip-mask>
	[src-port <layer4-port-list>] [dst-port <layer4-port-list>]</layer4-port-list></layer4-port-list>
	[vlan-id <vid>] [dot1p-priority <priority>] [dscp <value>]</value></priority></vid>
	[protocol <pro-num>] [icmp-type <0-18>]</pro-num>
	[TCP-syn-flag{true/false}]
Classifier 削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no AccessControl classifier <index></index>
In Profile 設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	AccessControl inprofile <index> {deny permit { dscp</index>
	<value> precedence <value> cos <value>}}</value></value></value>
In Profile 削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no AccessControl inprofile <index></index>
Out Profile 設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	AccessControl outprofile <index> committed-rate <unit></unit></index>
	burst-size <volume> {deny permit [dscp <value>]}</value></volume>
Out Profile 削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no AccessControl outprofile <index></index>
ポートリスト設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	AccessControl portlist <port-list-index> <1-2 or 1,2,3 or</port-list-index>
	1,2,3-5>
ポートリスト削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no AccessControl portlist
ポリシー設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	AccessControl policy <index> portlist <index> classifier</index></index>
	<index> policy-sequence <value></value></index>
	inprofile <index> [outprofile <index>]</index></index>
ポリシー有効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	AccessControl policy <index> enable</index>
ポリシー無効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no AccessControl policy <index> enable</index>
ポリシー削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no AccessControl policy <index></index>
Classifier 設定参照コマンド	
特権モード	show AccessControl classifier {all <classifier-number>}</classifier-number>
	-

M8eGPWR+# show AccessControl classifier all

Classifier Index : 1

Source IP Addr/Mask: Ignore Dest IP Addr/Mask: Ignore

Source MAC Addr : 00:00:00:00:00:01 Dest MAC Addr : 00:00:00:00:02

Source L4 Port : Ignore Dest L4 Port : Ignore DSCP : Ignore Protocol : TCP

VLAN ID : Ignore ICMP Type : Ignore TCP SYN Flag : Ignore 802. 1p Priority : Ignore

M8eGPWR+#

図 4-6 Classifier の設定参照

(show AccessControl classifier all)

Inprofile 設定参照コマンド

特権モード	show AccessControl inprofile
Outprofile 設定参照コマンド	
特権モード	show AccessControl outprofile

		Total E Policed-DSCP		ence Policed-CoS
1	Permit	Ignore	Ignore	5
M8eGPWR+	# show Acces	sControl outpr	ofile	
Out-Pro	file Action:	Total		
out 110			C: /VD\ D /F	Dormit Dolingd DCCD
	Committed	Rate Burst	Size (NB) Deny/i	rermit Policed-Dock

図 4-7 Inprofile、Outprofile 設定参照

(show AccessControl inprofile) (show AccessControl outprofile)

ポートリスト設定参照コマンド

特権モード	show AccessControl portlist
ポリシー設定参照コマンド	
特権モード	show AccessControl policy {all <policy-number>}</policy-number>
ポリシーシーケンス設定参照コマンド	
特権モード	show AccessControl policy-sequence port <port num=""></port>
	sort { policy-index sequence }

M8eGPWR+# show AccessControl portlist Total Entries : 1 Port List: Port List Index 1 1-10 M8eGPWR+# show AccessControl policy 1 Policy Index : 1 Status: Enabled Classifier Index : 1 : 00:00:00:00:00:01 Source MAC Address Destination MAC Address : 00:00:00:00:00:02 802.1P Priority : Ignore VLAN ID : Ignore Source IP Addr/Mask : Ignore Destination IP Addr/Mask : Ignore **DSCP** : Ignore Protocol : TCP Source L4 Port : Ignore Destination L4 Port : Ignore TCP SYN Flag : Ignore ICMP Type : Ignore Policy Sequence : 1 In-Profile Action : Index=1 Action=Permit, CoS=5 Out-Profile Action : Index=1 Action=Permit Committed Rate : 100 Mbps Burst Size: 16KB Port List : Index=1 Port=1-10 M8eGPWR+#

図 4-8 ポートリスト、ポリシー設定参照

(show AccessControl portlist)
(show AccessControl policy 1)

4.6. QoS(Quality of Service)の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にて QoS の設定を行います。基本情報の参照は、【特権モード】にて【show mls qos】で参照してください。

QoS 有効設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	mls qos			
QoS 無効設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	no mls qos			
QoS スケジューリング方式設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	qos method {strict wrr}			
CoS トラフィッククラス マッピング 設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	priority-queue cos-map <traffic class=""> <priority></priority></traffic>			
WRR トラフィッククラス マッピング 設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	wrr-queue <traffic class=""> <weight></weight></traffic>			

QoS 設定参照コマンド

特権モード	show mls qos		
CoSートラフィッククラス マッピング 設定参照コマンド			
特権モード	show priority-queue cos-map		
QoS スケジューリング方式、Weighted Round Robin-Weight 設定参照コマンド			
特権モード	show qos method		

M8eGPWR+> enable M8eGPWR+# configure M8eGPWR+(config)# mls qos M8eGPWR+(config)# end M8eGPWR+# show mls gos Quality of Service Status: Enabled M8eGPWR+# show priority-queue cos-map Priority Traffic Class 0 0 0 1 2 1 3 1 2 4 5 6 3 0: Lowest 7 3: Highest M8eGPWR+#

図 4-9 QoS 設定参照

(show mls qos)
(show priority-queue cos-map)

```
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# configure
M8eGPWR+(config)# qos method wrr
M8eGPWR+(config)# wrr-queue 3 100
M8eGPWR+(config)# end
M8eGPWR+# show gos method
Scheduling Method: Weighted Round Robin
Traffic Class
                  Weight
       0
                       1
       1
                      2
       2
                      3
       3
                     100
M8eGPWR+#
```

図 4-10 QoS 設定参照 (show mls qos) (show qos method)

4.7. 帯域幅制御の設定

【インターフェースコンフィグレーションモード】にて帯域幅制御の設定を行います。基本情報の参照は、【特権モード】にて【show egress-rate-limit】で参照してください。

帯域幅制御有効コマンド

インターフェースコンフィグレーションモード	egress-rate-limit
帯域幅制御設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	egress-rate-limit [<unit(1mbps unit)="">]</unit(1mbps>
帯域幅制御無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no egress-rate-limit
帯域幅制御参照コマンド	
特権モード	show egress-rate-limit

Port	Bandwidth	Status
1	1000	Disabled
2	1000	Disabled
3	1000	Disabled
4	1000	Disabled
5	1000	Disabled
6	1000	Disabled
7	1000	Disabled
8	1000	Disabled
9	1000	Disabled
10	1000	Disabled

図 4-11 帯域制御設定参照

(show egress-rate-limit)

4.8. IEEE802.1X 認証の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】と【インターフェースコンフィグレーションモード】にて IEEE802.1X の設定を行います。基本情報の参照は、【特権モード】にて (show dot1x <1-2 or 1,2,3 or 1,2,3-5>】で参照してください。

NAS ID 設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	dot1x nas-id <nasid></nasid>
NAS ID 削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no dot1x nas-id
認証状態初期化コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x init
最大再送信試行回数設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x max-req <value></value>
認証動作設定コマンド	_
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x port-control {auto force-authorized force-unauthorized}
再認証状態初期化コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x re-authenticate
再認証有効コマンド	_
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x re-authentication
再認証無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no dot1x re-authentication
認証失敗時待機時間コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x timeout quiet-period <seconds></seconds>
再認証間隔設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x timeout re-authperiod <seconds></seconds>
認証サーバタイムアウト時間設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x timeout server <seconds></seconds>
サプリカントタイムアウト時間設定コマン	۴
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x timeout supp-timeout <seconds></seconds>
認証要求送信間隔設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x timeout tx-period <seconds></seconds>
認証情報設定参照コマンド	
特権モード	show dot1x <port-list></port-list>

M8eGPWR+> enable M8eGPWR+# configure M8eGPWR+(config-if)# interface gi0/2 M8eGPWR+(config-if)# dot1x port-control auto M8eGPWR+(config-if)# dot1x re-authentication M8eGPWR+(config-if)# end M8eGPWR+# show dot1x 1-2 NAS ID : Nas1 Port No : 1 : Authorized Port Status Port Control : Force Authorized Transmission Period : 30 seconds Supplicant Timeout : 30 seconds : 30 Server Timeout seconds Maximum Request : 2 Quiet Period : 60 seconds : 3600 seconds Re-authentication Period Re-authentication Status : Disabled Port No : 2 Port Status : Unauthorized : Auto Port Control Transmission Period : 30 seconds Supplicant Timeout : 30 seconds Server Timeout : 30 seconds Maximum Request : 2 Quiet Period : 60 seconds Re-authentication Period : 3600 seconds Re-authentication Status : Enabled M8eGPWR+#

図 4-12 | IEEE802.1X 認証設定参照

(show dot1x 1-2)

4.9. IGMP Snooping の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】と【インターフェースコンフィグレーションモード】にて IGMP Snooping の設定を行います。

IGMP Snooping 有効設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping enable
IGMP Snooping 無効設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no ip igmp snooping enable
IGMP Snooping エージングタイム設定:	コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping aging-time {router host} <sec></sec>
IGMP Snooping 転送間隔設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping report-forward-interval <sec></sec>
マルチキャストフィルタリング有効コマン	'F
グローバルコンフィグレーションモード	ip multicast filtering enable
マルチキャストフィルタリング無効コマン	
グローバルコンフィグレーションモード	no ip multicast filtering enable
VLAN フィルタ設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping vlan-filter vlan <vlan-id></vlan-id>
VLAN フィルタ削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no ip igmp snooping vlan-filter vlan <vlan-id></vlan-id>
IGMP Snooping マルチキャストルーティ	
グローバルコンフィグレーションモード	<pre>ip igmp snooping mrouter learn {igmp pim-dvmrp both}</pre>
IGMP Snooping マルチキャストインター	-フェース設定コマンド
rain shooping was train is)
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""></interface>
	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""></interface>
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""></interface>
グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping マルチキャストインター	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> -フェース削除コマンド no ip igmp snooping mrouter interface <interface< td=""></interface<></interface>
グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping マルチキャストインター グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> -フェース削除コマンド no ip igmp snooping mrouter interface <interface< td=""></interface<></interface>
グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping マルチキャストインター グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定コマンド	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> -フェース削除コマンド no ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac< td=""></mac<></vlan-id></interface></interface>
グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping マルチキャストインター グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定コマンド グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> -フェース削除コマンド no ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac< td=""></mac<></vlan-id></interface></interface>
グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping マルチキャストインター グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定コマンド グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定削除コマンド	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> -フェース削除コマンド no ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""></interface></mac></vlan-id></interface></interface>
グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping マルチキャストインター グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定コマンド グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定削除コマンド グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> -フェース削除コマンド no ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""></interface></mac></vlan-id></interface></interface>
グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping Ph的設定コマンド グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping Phの設定 コマンド グローバルコンフィグレーションモード グローバルコンフィグレーションモード Leave 送信遅延時間設定コマンド	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> -フェース削除コマンド no ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> no ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""></interface></mac></vlan-id></interface></mac></vlan-id></interface></mac></vlan-id></interface></interface>
グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping マルチキャストインターグローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定コマンド グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定削除コマンド グローバルコンフィグレーションモード Leave 送信遅延時間設定コマンド グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> -フェース削除コマンド no ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> no ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""></interface></mac></vlan-id></interface></mac></vlan-id></interface></mac></vlan-id></interface></interface>
プローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping マルチキャストインター グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定コマンド グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定削除コマンド グローバルコンフィグレーションモード Leave 送信遅延時間設定コマンド グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping Querier 有効設定コマン グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping Querier 無効設定コマン IGMP Snooping Querier 無効設定コマン	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> -フェース削除コマンド no ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> no ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> ip igmp snooping leave-delay-time <value> /ド ip igmp snooping querier enable</value></interface></mac></vlan-id></interface></mac></vlan-id></interface></mac></vlan-id></interface></interface>
プローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping マルチキャストインター グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定コマンド グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定削除コマンド グローバルコンフィグレーションモード Leave 送信遅延時間設定コマンド グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping Querier 有効設定コマン グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> -フェース削除コマンド no ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> no ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> ip igmp snooping leave-delay-time <value> /ド ip igmp snooping querier enable</value></interface></mac></vlan-id></interface></mac></vlan-id></interface></mac></vlan-id></interface></interface>
プローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping マルチキャストインター グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定コマンド グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping 静的設定削除コマンド グローバルコンフィグレーションモード Leave 送信遅延時間設定コマンド グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping Querier 有効設定コマン グローバルコンフィグレーションモード IGMP Snooping Querier 無効設定コマン IGMP Snooping Querier 無効設定コマン	ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> フェース削除コマンド no ip igmp snooping mrouter interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> no ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac address=""> interface <interface name=""> ip igmp snooping leave-delay-time <value> /ド ip igmp snooping querier enable /ド</value></interface></mac></vlan-id></interface></mac></vlan-id></interface></mac></vlan-id></interface></interface>

IGMP Query 送信間隔設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping querier query-interval <sec></sec>			
IGMP Query 応答時間設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping querier max-response-time <sec></sec>			
IGMP Querier タイムアウト時間設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping querier timer-expiry <sec></sec>			
TCN Query 送信数設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping querier tcn query-count <count></count>			
TCN Query 送信間隔設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping querier tcn query-interval <sec></sec>			
IGMP Snooping leave 設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	ip igmp snooping immediate-leave			
IGMP Snooping leave 設定削除コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	no ip igmp snooping immediate-leave			
IGMP Snooping 設定参照コマンド				
特権モード	show ip igmp snooping conf			
IGMP Snooping マルチキャスト設定参照	コマンド			
特権モード	show ip igmp snooping mrouter			
IGMP Snooping VLAN フィルタテーブル	設定参照コマンド			
特権モード	show ip igmp snooping vlan-filter-table			
IGMP Snooping Querier 設定参照コマン	<u></u>			
特権モード	show ip igmp snooping querier			

図 4-13 IGMP Snooping 設定の参照

(show ip igmp snooping conf) (show ip igmp snooping mrouter)

```
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# show ip igmp snooping querier
Querier Status
                      : Disabled
Current Role
                      : Querier
IGMP Version
                      : Version 2
Query Interval
                     : 60
Max Response Time : 10
                     : 120
Querier Timeout
TCN Query Count
                     : 2
TCN Query Interval
                     : 10
TCN Query Pending Count : 2
M8eGPWR+#
```

図 4-14 IGMP Snooping Querier 設定 の参照 (show ip igmp snooping querier)

4.10. PoE(給電機能)の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】と【インターフェースコンフィグレーションモード】にて PoE の設定を行います。

SNMPトラップ送信用 PoE 給電容量しきい値設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	peth usage-threshold <percent></percent>		
オーバーロード時給電方法設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	peth disconnection-method {next-port low-priority}		
ファン回転速度設定コマンド(※Switch-M8eGPWR+、M12eGPWR+のみ)			
グローバルコンフィグレーションモード fanspeed { low high }			
ファン回転速度設定コマンド(※Switch-I	M16eGPWR+のみ)		
グローバルコンフィグレーションモード	fanspeed { low mid high }		
PoE ポート有効設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	no peth shutdown		
PoE ポート無効設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	peth shutdown		
給電容量上限設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	peth limit { auto <3000-30000> }		
給電優先度設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	peth priority {critical high low}		
PoE ポート設定参照コマンド			
特権モード	show peth-port		
PoE 設定参照コマンド			
特権モード	show peth-conf		

	M8eGPWR+> enable									
M8eGF	PWR+#	show	peth-con	f						
Fan	Speed	:					High			
Powe	er Bud	get					240W			
Powe	er Con	sumpt	tion :				OW			
Powe	er Usa	ge Th	reshold	For Se	nding	Trap:	50 %			
11		-			_	•	t connection,	regardle	ss of n	riority
' ' " '					,		,	. 200. 010	[,
M8eGF	PWR+#	show	peth-por	†						
11					Class	Prin	Limit(mW)	Pow (mW)	Vol (V) Cur (mA)
1	Uр	Not	Powered	-	-	Low	Auto	0	C	0
2	Uр	Not	Powered	_	_	Low	Auto	0	C	0
3	Uр	Not	Powered	_	_	Low	Auto	0	C	0
4	Up	Not	Powered	_	_	Low	Auto	0	C	0
5	Up	Not	Powered	_	_	Low	Auto	0	C	0
6	Up	Not	Powered	_	_	Low	Auto	0	C	0
7	Up	Not	Powered	_	_	Low	Auto	0	C	0
8	Up		Powered	_	_	Low	Auto	0	C	ا م
9	Up		Powered	_	_	Low	Auto	0	ď	ا م
10	Up		Powered	_	_	Low	Auto	0	_	ا م
M8eGPV	•	HOL	1 3#01 00			_0"	nato	U		`
mocul I	··· 'π									

図 4-15 PoE/PoE ポート設定情報参照 (show peth-conf, show peth-port)

4.11. ストームコントロールの設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にてストームコントロールの設定を行います。基本情報の参照は、【特権モード】にて【show storm-control】で参照してください。

ストームコントロール(ブロードキャスト)有効設定コマンド

インターフェースコンフィグレーションモード	storm-control broadcast			
ストームコントロール(ブロードキャスト)無効設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	no storm-control broadcast			
ストームコントロール(マルチキャスト)有効設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	storm-control multicast			
ストームコントロール(マルチキャスト)無効設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	no storm-control multicast			
ストームコントロール(ユニキャスト)有効設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	storm-control unicast			
ストームコントロール(ユニキャスト)無効設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	no storm-control unicast			
しきい値設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	storm-control threshold <0-262143>			
ストームコントロール設定参照コマンド				
特権モード	show storm-control			

M8eGPWR	M8eGPWR+> enable				
M8eGPWR	+# show stor	m-control			
 Port S	torm Control	Setting:			
No.	DLF	Broadcast	Multicast	Threshold	
1	Disabled	Disabled	Disabled	0	
2	Disabled	Disabled	Disabled	0	
3	Disabled	Disabled	Disabled	0	
4	Disabled	Disabled	Disabled	0	
5	Disabled	Disabled	Disabled	0	
6	Disabled	Disabled	Disabled	0	
7	Disabled	Disabled	Disabled	0	
8	Disabled	Disabled	Disabled	0	
9	Disabled	Disabled	Disabled	0	
10	Disabled	Disabled	Disabled	0	
M8eGPWR	+#				

図 4-16 ストームコントロール設定参照

(show storm-control)

4.12. リングプロトコルの設定

【リングコンフィグレーションモード】にてリングププロトコルの設定を行います。基本情報の参照は、【特権モード】にて【show rrp status[Domain Name]】で参照してください。

リングプロトコル有効設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	enable rrp status
リングプロトコル無効設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no enable rrp status
RRP ドメイン作成設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	rrp domain <domain name=""></domain>
RRP ドメイン削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no rrp domain <domain name=""></domain>
役割設定コマンド	
リングコンフィグレーションモード	rrp type {master transit}
制御 VLAN 設定コマンド	
リングコンフィグレーションモード	control vlan <vlan-id></vlan-id>
データ VLAN 設定コマンド	
リングコンフィグレーションモード	data vlan <vlan-id></vlan-id>
プライマリポート設定コマンド	
リングコンフィグレーションモード	primary port <port number=""></port>
セカンダリポート設定コマンド	
リングコンフィグレーションモード	secondary port <port number=""></port>
fail-period 設定コマンド	
リングコンフィグレーションモード	fail-period <seconds></seconds>
polling-interval 設定コマンド	
リングコンフィグレーションモード	polling-interval <seconds></seconds>
リングプロトコル設定参照コマンド	
特権モード	show rrp status [Domain Name]

ご注意: リングプロトコルを構成するポートは、事前にループ検知・遮断機能を無効に設定してください。

```
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# configure
M8eGPWR+(config)# interface vlan10
M8eGPWR+(config-if) # member 1-8
M8eGPWR+(config-if)# exit
M8eGPWR+(config) # rrp domain RING-1
M8eGPWR+(config-rrp)# rrp type master
M8eGPWR+(config-rrp)# primary port 9
M8eGPWR+(config-rrp)# secondary port 10
M8eGPWR+(config-rrp)# control vlan100
M8eGPWR+(config-rrp)# data vlan10
M8eGPWR+(config-rrp)# exit
M8eGPWR+(config)# enable rrp status
M8eGPWR+(config)# end
M8eGPWR+\# show rrp status RING-1
 RRP Domain Name
                    : RING-1
RRP Node Type : Master RRP Ring Status : Failed
 Primary Port
 Primary Port Status : Down
                     : Upstream
 Primary Port Role
 Secondary Port
 Secondary Port Status: Down
 Secondary Port Role : Downstream
 Polling Interval
                      : 1
 Fail Period
                      : 2
 Control VLAN
                      : 100
 Data VLAN
                      : 10
M8eGPWR+#
```

図 4-17 リングプロトコル設定・参照コマンド (show rrp status)

4.13. ラインの設定

【インターフェースコンフィグレーションモード】にてループ検知・遮断機能関連の設定や MNO シリーズ省電力モードの設定を行います。

4.13.1. ループ検知・遮断の設定

【インターフェースコンフィグレーションモード】にてループ検知・遮断機能の有効・無効、 自動復旧設定を行います。ループヒストリーの参照は【特権モード】にて【show line loopback history】でご確認ください。

ループ検知・遮断機能有効コマンド

コンフィグレーションモード	line loopback enable
ループ検知・遮断機能無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no line loopback
ループ検知・遮断履歴消去コマンド	
コンフィグレーションモード	line loopback history clear
ループ検知・遮断機能有効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	line loopback
自動復旧機能有効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	line loopback shutdown <sec></sec>
自動復旧機能無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no line loopback shutdown
ループ検知・遮断設定 参照コマンド	
特権モード	show line loopback configuration
ループ検知・遮断ヒストリー 参照コマン	, k
特権モード	show line loopback history

M8eGPWR+> enable M8eGPWR+# configuration M8eGPWR+(config)# line loopback enable M8eGPWR+(config)# interface gi0/1 M8eGPWR+(config-if)# line loopback M8eGPWR+(config-if)# end M8eGPWR+# show line loopback configuration Global Loop Detection Status: Enabled Port Trunk Link State Loop Detect Recovery Recovery Time 1 Up Forwarding Enabled Enabled 60 2 Down Forwarding Enabled Enabled 60 3 60 Down Forwarding Enabled Enabled 4 Down Forwarding Enabled Enabled 60 5 Down Forwarding Enabled Enabled 60 6 Down Forwarding Enabled Enabled 60 7 Down Forwarding Enabled Enabled 60 Forwarding Enabled Enabled 60 8 Down 9 Down Forwarding Enabled 60 Disabled 10 Down Forwarding Disabled Enabled 60 M8eGPWR+#

図 4-18 ループ検知・遮断設定参照

(line loopback)
(show line loopback configuration)

図 4-19 ループヒストリー参照コマンドの実行例

(show line loopback history)

ご注意: ループ検知には独自のフレームを利用します。ループ検知・遮断機能が無効であるポートでループ検知フレームを受信した場合は、送信側ポートが遮断されます。 ループヒストリーメッセージの詳細は10章のシステムログ項でご確認ください。

4.14. ポートグルーピングの設定(Switch-M16eGPWR+のみ)

【グローバルコンフィグレーションモード】にてポートグルーピングの設定をします。ポートグルーピングを設定すると、ポートグループのメンバーに指定されたポートは同一グループのメンバーポートとのみ通信が可能となります。各ポートは複数のポートグループに割り当てることが可能です。

設定情報の参照は【特権モード】にて【show port-group】で参照してください。

ポートグループ作成コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	port-group <1-256> name <name> member <portlist></portlist></name>
	port-group <1-230> flame <name> member <fortilist></fortilist></name>
ポートグループ削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no port-group <1-256>
ポートグループ有効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	port-group <1-256> enable
ポートグループ無効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no port-group <1-256> enable
ポートグルーピング設定参照コマンド	
リングコンフィグレーションモード	show port-group

```
M16eGPWR+> enable
M16eGPWR+# configure
M16eGPWR+(config)# port-group 1 name Group_1 member 1-3
M16eGPWR+(config)# port-group 2 name Group_2 member 2-4
M16eGPWR+(config)# no port-group 2 enable
M16eGPWR+(config)# end
M16eGPWR+#
```

図 4-20 ポートグルーピングの設定

(port-group 1 name Group_1 member 1-3) (port-group 2 name Group_2 member 2-4) (no port-group 2 enable)

11	+> enable +# show port-grou	р				
II	roups : 2 D Group Name	Group Member	Status			
1	 Group_1	 1-3	Enabled			
2	Group_2	2–4	Disabled			
M16eGPWR+#						

図 4-21 ポートグルーピング設定の参照

(show port-group)

5. 統計情報の表示

【特権モード】にて本装置の統計情報の参照を行います。

統計情報(traffic)参照コマンド

特権モード	show interface counters <interface port=""></interface>
統計情報(error)参照コマンド	
特権モード	show interface counters errors <interface port=""></interface>

```
M8eGPWR+# show interface counters gi0/1
Elapsed Time Since System Up: 000:00:00:00
                                  Good Broadcast
Total RX Bytes
                 Total RX Pkts
                                                    Good Multicast
 64-Byte Pkts
                 65-127 Pkts
                                    128-255 Pkts
 256-511 Pkts
                 512-1023 Pkts
                                  Over 1024 Pkts
M8eGPWR+# show interface counters errors gi0/1
Elapsed Time Since System Up: 000:00:00:00
CRC/Align Errors
                    Undersize Pkts
                                      Oversize Pkts
       Fragments
                           Jabbers
                                         Collisions
M8eGPWR+#
```

図 5-1 統計情報の参照

(show interface counters gi0/1) (show interface counters errors gi0/1)

6. バージョンアップおよび設定ファイルのダウン/アップロードの実行

【特権モード】 にてバージョンアップや設定ファイルのダウンロード/アップロードを行います。

バージョンアップ実行コマンド

特権モード	copy tftp <ip-address> <filename> image</filename></ip-address>
-------	---

M8eGPWR+> enable

M8eGPWR+# copy tftp 192.168.1.2 PN28089.rom image

Downloading Image From Remote Server. (Press CTRL-C to quit downloading) Receive 81408 bytes

図 6-1 ファームウェアバージョンアップ

(copy tftp 192.168.1.2 PN28089.rom image)

設定ファイルアップロードコマンド

特権モード	copy running-config tftp <ip-address> <filename></filename></ip-address>
設定ファイルダウンロードコマンド	
特権モード	copy tftp <ip-address> <filename> running-config</filename></ip-address>

M8eGPWR+# copy running-config tftp 192.168.1.2 M8eGPWR.cfg Please wait a minute.

510 bytes data transferred!

図 6-2 設定ファイルアップロード

(copy running-config tftp 192.168.1.2 M8eGPWR.cfg)

7. 再起動

【特権モード】にて再起動を行います。

再起動コマンド

特権モード reboot {normal | default | default-except-IP}

```
M8eGPWR+# reboot normal
 Are you sure to reboot the system? (Y/N) y
Memory test....OK
Decompressing...OK
System database initialization ... OK
BCM unit 0: SOC registers test ... Passed
BCM unit 0: PHY registers test ... Passed
BCM unit 0: MAC loopback test .... Passed
BCM unit 0: PHY loopback test .... Passed
Fan sensor test ..... Passed
Temperature sensor test ..... Passed
PoE test ..... Passed
Checking Image Bank Integrity ... OK
Booting system
Decompressing...OK
Initializing ....
```

図 7-1 再起動画面

(reboot normal)

8. 例外処理

【グローバルコンフィグレーションモード】にて再起動の種類や再起動の実行を行います。

例外処理 有効コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	exception-handler enable
例外処理 無効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no exception-handler enable
例外処理 設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	exception-handler mode
	{ debug-message system-reboot both }

例外処理設定 参照コマンド

特権モード	show exception-handler
-------	------------------------

M8eGPWR+> enable

M8eGPWR+# configure

M8eGPWR+(config)# exception-handler enable M8eGPWR+(config)# exception-handler mode both

M8eGPWR+(config)# end

M8eGPWR+# show exception-handler

Exception Handler: Enabled

Exception Handler Mode: Debug Message & System Reboot

M8eGPWR+#

図 8-1 例外処理設定参照

(show exception-handler)

9. Ping の実行

すべてのモードにて Ping による疎通試験を行うことができます。

Ping コマンド

すべてのモード	ping <ip-address></ip-address>				
Ping(回数)コマンド					
すべてのモード	ping <ip-address> [-n <count>]</count></ip-address>				
Ping(タイムアウト)コマンド					
すべてのモード	ping <ip-address> [-w <timeout(sec)>]</timeout(sec)></ip-address>				

```
M8eGPWR+> ping 192.168.1.100
Type Ctrl-C to abort.
Reply Received From : 192.168.1.100, TimeTaken : 7 ms
Reply Received From : 192.168.1.100, TimeTaken : 67 ms
Reply Received From : 192.168.1.100, TimeTaken : 5 ms
  -- 192.168.1.100 Ping Statistics ---
3 Packets Transmitted, 3 Packets Received, 0% Packets Loss
M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# ping 192.168.1.100
Type Ctrl-C to abort.
Reply Received From : 192.168.1.100, TimeTaken : 8 ms
Reply Received From : 192.168.1.100, TimeTaken : 5 ms
Reply Received From : 192.168.1.100, TimeTaken : 5 ms
 -- 192.168.1.100 Ping Statistics ---
3 Packets Transmitted, 3 Packets Received, 0% Packets Loss
M8eGPWR+#
```

図 9-1 Ping の実行 (ping 192.168.1.100)

10. システムログの参照、およびシステムログ送信設定

【特権モード】にてシステムログの参照、および【グローバルコンフィグレーションモード】 にてシステムログの送信設定を行います。

システムログ参照コマンド

特権モード	show syslog [conf]
システムログクリア設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	syslog clear
システムログ送信有効設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	syslog enable
システムログ送信無効設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no syslog enable
システムログ送信サーバ有効設定コマン	۴
グローバルコンフィグレーションモード	syslog server enable <index></index>
システムログ送信サーバ削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no syslog server enable <index></index>
システムログ送信サーバ IP アドレス設定	コマンド
グローバルコンフィグレーションモード	syslog server-ip <index> <ip-address></ip-address></index>
システムログ送信追加情報設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	syslog header-info <index> {IP None SysName}</index>
システムログ Facility 設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	syslog facility <index> <facility></facility></index>

Entry	Time(YYYY/M	M/DD HH:MM:SS)		Event				
1	2001/01/01	00:00:29	Reboot: Factory Default					
2	2001/01/01	00:05:47	Login from console					
3	2001/01/01	00:06:16	Configuration changed					
4	2001/01/01	00:00:24	Switch start					
5	2001/01/01	00:00:56	Login from console					
6	2001/01/01	00:01:03	Set IP address <	(192. 168. 0. 1>				
7	2001/01/01	00:02:25	Runtime code cha	anges				
8	2001/01/01	00:03:33	Reboot: Normal					
9	2001/01/01	00:00:23	Switch start					
10	2001/01/01	00:01:48	Login from console					
11	2001/01/01	00:02:24	Configuration changed					
12	2001/01/01	00:00:23	Switch start					
13	2001/01/01		Login from conso					
14	2001/01/01		Set IP address <	(192. 168. 0. 1>				
15	2001/01/01		Runtime code cha	anges				
16	2001/01/01	00:03:23	Reboot: Normal					
M16eGPW	R+# show svs	log conf						
	Transmissio	U						
0,010 6	,	ii. Dioabioa						
Syslog	Server List							
No.			Facility	Include				
1	Disabled	0. 0. 0. 0	Facility0					
	Disabled		Facility0					
M16eGPW	IR+#		•					

図 10-1 システムログ表示、システムログ送信設定表示

(show syslog) (show syslog conf)

11. 設定情報の保存

【特権モード】にて設定情報の保存を行います。

設定保存コマンド

特権モード copy running-config startup-config
--

M8eGPWR+> enable
M8eGPWR+# copy running-config startup-config
Please wait a minute.
Save current state to startup config successfully!!
M8eGPWR+#

図 11-1 設定情報の保存

(copy running-config startup-config)

12. 設定情報の参照

【特権モード】にて設定情報の参照を行います。

設定情報参照コマンド

特権モード	show running-config				
保存済み設定情報参照コマンド					
特権モード	show startup-config				

```
Building Configuration...

Current Configuration:

! — start of config file —-
! — Software Version : x. x. x. xx --
!
enable
config
!
spanning-tree rst version rstp
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface GigabitEthernet0/3
!
interface GigabitEthernet0/4
!
interface GigabitEthernet0/5
!
interface GigabitEthernet0/6
!
interface GigabitEthernet0/6
!
interface GigabitEthernet0/7
More ..... To stop press (n)
```

図 12-1 設定情報の参照

(show running-config)

付録A. 仕様

お使いの機種の仕様を確認するには、それぞれの機種に対応した**『取扱説明書(メニュー編)』** をご参照ください。

付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順

WindowsがインストールされたPCと本装置をコンソールケーブルで接続し、以下の手順でハイパーターミナルを起動します。

(Windows Vista以降では別途ターミナルエミュレータのインストールが必要です。)

- ① Windowsのタスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム(P)] \rightarrow [アクセサリ] \rightarrow [通信] \rightarrow [ハイパーターミナル]を選択します。
- ② 「接続の設定」ウィンドウが現われますので、任意の名前(例えば Switch)を入力、アイコンを選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- ③ 「電話番号」ウィンドウが現われますので、「接続方法」の欄のプルダウンメニューをクリックし、 "Com1" を選択後[OK]ボタンをクリックします。 ただし、ここではコンソールケーブルが Com1 に接続されているものとします。
- ④ 「COM1 のプロパティ」というウィンドウ内の「ビット/秒(B)」の欄でプルダウンメニューを クリックし、"9600" を選択します。
- ⑤ 「フロー制御(F)」の欄のプルダウンメニューをクリックし、"**なし**"を選択後[OK]ボタンを クリックします。
- ⑥ ハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、[プロパティ(R)]を選択します。
- ⑦ 「<name>のプロパティ」(<name>は②で入力した名前)というウィンドウが現われます。 そこで、ウィンドウ内上部にある"設定"をクリックして画面を切り替え、"エミュレーション(E)"の欄でプルダウンメニューをクリックするとリストが表示されますので、"VT100"を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑧ 取扱説明書の4項に従って本装置の設定を行います。
- ⑨ 設定が終了したらハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、[ハイパーターミナルの終了(X)]をクリックします。ターミナルを切断してもいいかどうかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。そして、ハイパーターミナルの設定を保存するかどうかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。
- ⑩ ハイパーターミナルのウィンドウに "<name>.ht" (<name>は②で入力した名前) というファイルが作成されます。

次回からは "<name>.ht" をダブルクリックしてハイパーターミナルを起動し、®の操作を行えば本装置の設定が可能となります。

付録C. IPアドレス簡単設定機能について

IPアドレス簡単設定機能を使用する際の注意点について説明します。

【動作確認済ソフトウェア】

パナソニック株式会社製『IP簡単設定ソフトウェア』 V3.01 / V4.00 / V4.24R00 パナソニックシステムネットワークス株式会社製『かんたん設定』 Ver3.10R00

【設定可能項目】

- ・IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ
- システム名
 - ※パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアでのみ設定可能です。 ソフトウェア上では"カメラ名"と表示されます。

【制限事項】

- ・セキュリティ確保のため、電源投入時より20分間のみ設定変更が可能です。 ただし、IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/ユーザ名 /パスワードの設定が工場出荷時状態の場合、時間の制限に関係なく設定が可能です。 ※制限時間を過ぎても一覧には表示されますので、現在の設定を確認することが できます。
- ・パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアの以下の機能は 対応しておりませんので、使用することはできません。
 - "自動設定機能"
- ※ネットワークカメラの商品情報は各メーカ様へご確認ください。

付録D. ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点

ループ検知・遮断機能を利用した構成例

ループ検知・遮断機能を利用することで、ユーザが直接利用する下位スイッチで発生する可能性が高いループ 障害の発生を防止することができます。

また、ループ検知・遮断機能に対応していないハブなどの機器を下位スイッチへ接続し、その配下でループ障害が発生した場合は、発生元の下位スイッチのポートが遮断されるため、ネットワーク全体へのループ障害の波及を防止することができます。





図1 ループ検知・遮断機能を利用した構成例

ループ検知・遮断機能利用時の注意点 ― 上位スイッチの機能を無効に

ループ検知・遮断機能を搭載したスイッチのみでネットワークを構成する場合、条件によっては下位スイッチ で発生したループを上位スイッチが先に検知・遮断をしてしまうことにより、下位スイッチに対する通信がすべ て遮断されてしまう場合があります。

ループ検知による通信遮断の影響範囲を最小限にするには、上位スイッチのループ検知・遮断機能を無効にし、 ループが発生したスイッチ上のポートだけが遮断されるようなネットワーク構成およびスイッチ設定の検討が必 要です。



- ① PC 1-PC 2、PC 1-PC 3間で通信中。
- ② 下位スイッチ2でループが発生。
- ③ 上位スイッチが先にループを検知し、下位スイッチ2のアップリンクポートを遮断する。(通常は ループ接続されたポートだけが遮断される)
- ④ 下位スイッチ2のアップリンクポートがリンクダウンし、ほかのスイッチへの通信がすべて遮断さ れる。

図2 ループ検知・遮断機能利用時の注意点

故障かな?と思われたら

故障かと思われた場合は、まず下記の項目に従って確認を行ってください。

- ◆LED表示関連
 - ■電源LED(POWER)が点灯しない場合
 - ●電源コードが外れていませんか?
 - →電源コードが電源ポートにゆるみ等がないよう、確実に接続されているかを 確認してください。
 - ●動作環境温度0~40℃の場所で使用していますか?
 - →0~50℃の場所で使用されている場合は、ファンを以下のように設定し、かつ装置全体 の給電電力を以下の条件でお使いください。
 - ・Switch-M8eGPWR+:ファン回転数を低速に設定、かつ装置全体の給電電力を124W以下でご使用いただく場合
 - ・Switch-M12eGPWR+:ファン回転数を低速に設定、かつ装置全体の給電電力を185W以下でご使用いただく場合
 - ・Switch-M16eGPWR+:ファン回転数を中速に設定、かつ装置全体の給電電力を185W以下でご使用いただく場合

上記条件を満足しない場合は、火災・関電・故障・誤動作の原因となることがあり、 保証致しかねますのでご注意ください。

※動作環境温度外でご使用の場合、保護装置が働き電源の供給を停止します。

- ■ステータスモードでポートLED が点灯しない場合
 - ●LED 表示切替ボタンで正しいポートLED 表示モードを選択していますか?
 - ●ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか?
 - ●該当するポートに接続している機器はそれぞれの規格に準拠していますか?
 - ●オートネゴシエーションで失敗している場合があります。 →本装置のポート設定もしくは端末の設定を半二重に設定してみてください。
 - ●Power Saving Mode(MNO シリーズ省電力モード)の設定が「Full」または「Half」、 EEE Mode(EEE モード)の設定が「Enabled」の場合、接続機器によっては、リンクしない 場合があります。そのときには、「3.4. ポートの設定」の項を参考に、以下の通り設定を変 更してください。
 - 1. Power Saving Mode の設定を「Disabled」 に変更してください。
 - 2. EEE Mode (EEE モード) の設定が「Enabled」の場合は設定を「Disabled」 に変更してください。
- ■ポートLED(右)が橙点灯した場合
 - ●ループが発生しています。ループを解除することにより橙点灯が消えます。
- ■ループヒストリーモードLED(LOOP HISTORY)が緑点滅した場合
 - ●ループが発生中、またはループ解消後3日以内のポートがあることを表します。

◆通信が遅い場合

- ■ポートが通信できない、または通信が遅い場合
 - ●機器の通信速度、通信モードが正しく設定されていますか?
 - →通信モードを示す信号が適切に得られない場合は、半二重モードで動作します。

オートネゴシエーションの設定を再確認してください。

- ●本装置を接続しているバックボーンネットワークの帯域使用率が高すぎませんか?→バックボーンネットワークから本装置を分離してみてください。
- ●ポートLED(右)が橙点灯していませんか?
 - →ポートLED(右)が橙点灯している場合、そのポートはループ検知・遮断機能により ポートを遮断しています。ポート配下のループ接続を解消後、ループ検知・遮断の自動復旧 までのリカバリ時間以上の間待機するか、設定画面からポート遮断を解除してください。

◆PoE給電ができない場合

- ■PoE給電LED(PoE)が点灯しない場合
 - ●LEDモードが給電モード(PoE)になっていますか?
 →LED切替ボタンで給電モードLED(PoE)を選択してください。
 - ●ケーブルは適切なものを使用し、PoE給電をサポートするポートに接続していますか?
 - ●該当するポートに接続しているPoE対応機器は、IEEE802.3atまたはIEEE802.3af規格に 準拠していますか?
- ●ポート単体もしくは装置全体でオーバーロードしていませんか?
- ■15.4Wを超える給電が行えない場合
 - ●ISO/IEC 11801 Class D以上または ANSI/TIA/EIA-568B.2 CAT5e以上のケーブリングをされていますか?
 - ●供給電力量の上限を15600~30000mWの範囲で手動(Manual)設定していますか?(IEEE802.3atに準拠していないPoE+受電機器へ給電する場合)
- ■LEDの表示が給電モードのとき、ポートLED(左)が橙点滅している場合
 - ●ポート単体もしくは装置全体でオーバーロードしていませんか?
- ■急に給電が止まった場合
 - ●通常使用時と待機時で消費電力が異なるPoE受電機器を使用している場合、オーバーロードしている可能性があります。
 - →LEDモードを給電モード(PoE)に切替え後、ポート単体がオーバーロードしていないこと [ポートLED(左)が橙点滅していないこと]、もしくは装置全体の給電容量を超えていないこと(PoE LIM. LEDが橙点滅していないこと)をご確認ください。

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は本装置に付属の取扱説明書(紙面)についています。必ず保証書の『お買い上げ日、 販売店(会社名)』などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容を良 くお読みのうえ大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

『故障かな?と思われたら』に従って確認をしていただき、なお異常がある場合は次ページの『便利メモ』をご活用のうえ、下記の内容とともにお買上げの販売店へご依頼ください。

- ◆品名 ◆品番
- ◆製品シリアル番号(製品に貼付されている11桁の英数字)
- ◆ファームウェアバージョン(個装箱に貼付されている"Ver."以下の番号)
- ◆異常の状況(できるだけ具体的にお伝えください)
- ●保証期間中は:

保証書の規定に従い修理をさせていただきます。 お買い上げの販売店まで製品に保証書を添えてご持参ください。

- ●保証期間が過ぎているときは: 診断して修理できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 お買い上げの販売店にご相談ください。
- 3. アフターサービス・商品に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。

パナソニック ESネットワークス株式会社 TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

- 4. ご購入後の技術的なお問い合わせ
 - ■ご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。 IP電話(050番号)からはご利用いただけません。お近くの弊社各営業部にお問い合わせください。

0120-312-712 受付 9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日、および弊社休日を除く)

お問い合わせの前に、弊社ホームページにて、サポート内容をご確認ください。 URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年			 B	н		品名		Switch-M			
の英い上げ口		+	· ,				品	番	PN28			
ファームウェア	Boot	t Code	e									
バージョン(※)	Runt	time (Code									
·												
シリアル番号												
			(集	製品に	貼付され	て	いる	11桁	の英数	콘)		
販売店												
または												
販売会社名				電記	舌(,)		_		
お客様												
ご相談窓口												
				電記	舌(Ì)		_		

(※ 確認画面はメニュー編 4.5 項を参照)

© Panasonic Eco Solutions Networks Co., Ltd. 2012-2013

パナソニック ESネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号 住友東新橋ビル2号館4階

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

P0612-1033